

# Intercom - PC 4

1. Drehköpfe an den Headsets auf Maximun einstellen
2. Drehknöpfe am Intercom in Grundstellung bringen  
= Strich nach oben
3. Mode-Schalter auf ALL (alle auf einem Kanal)
4. Nachregulieren der Drehknöpfe am Intercom, dass Lautstärke der anderen Personen im Flugzeug normal laut ist
5. Einstellen der Lautstärke der externen Geräte, (Funk, etc), am Lautstärkereglер dieser Comgeräte

ON/OFF  
Pilot Volume

Volume  
vo rechts



Master  
Squelch

default = ALL

Volume  
Passenger